

Aromatizador Automático

Con Sensor de Luz y función TOQUE

Especificaciones

Fabricado en: PP/ABS.
Dimensiones: ancho 8,0 x profundidad 8,5 x alto 210 cm.
Color: Blanco / Gris.
Intervalo de disparos: 7,5 min - 15 min - 22,5 min.
Controlado: por micro-controlador con sensor de luz.
Funciona con 4 pilas AA o 2 pilas AA no suministradas.



Modo de Uso

✓ Automático Digital (LCD)

LED Rojo:

Parpadea cuando el dispensador está efectuando un disparo, y también cuando alcanzó los 3000 disparos indicando que el aerosol está vacío o próximo a vaciarse y debe ser reemplazado.

Una vez reemplazado el aerosol, apague y prenda el dispensador utilizando el botón **ON/OFF** para cancelar el parpadeo y reiniciar el ciclo.

LED Verde:

Parpadea cuando el dispensador está funcionando normalmente de acuerdo al modo y tiempo seleccionados.

Llave Selectora del Sensor de Luz – LIGHT SENSOR

DAY: Funciona cuando el sensor recibe luz.

24H: Funciona las 24 horas.

NIGHT: Funciona cuando el sensor NO recibe luz.

Llave Selectora del Intervalo entre disparos – TIME SET

Permite seleccionar tres diferentes intervalos de disparo: 7,5min - 15min - 22,5min solo en los modos de accionamiento **AUTO ó AUTO&MANUAL**

Llave selectora del Modo de accionamiento MANUAL / AUTO&MANUAL / AUTO

Posición **MANUAL:** El dispensador efectuará un disparo cada vez que presione el botón SPRAY (función TOQUE). No funciona el accionamiento automático.

Posición **AUTO&MANUAL:** El dispensador efectuará un disparo cada vez que presione el botón SPRAY (función TOQUE). También funciona el accionamiento automático de acuerdo al Sensor de Luz e Intervalo entre disparos seleccionados.

Posición **AUTO:** Funciona solo el accionamiento automático de acuerdo al Sensor de Luz e Intervalo entre disparos seleccionados. Se desactiva la función TOQUE, por lo que no puede utilizarse el botón SPRAY para disparos manuales.